

Basis-Wissen Parkett

Macken im Handumdrehen
perfekt selber ausbessern

Hochdruckreiniger

Was diese Profi-Geräte
alles leisten können

Schutzhüllen

Abdeckungen aus Gewebe-
plane selber machen



Oktober 2023
EUR 3,95

A: € 4,60, CH: sFR 7,10,
BeNeLux: € 4,70, FR, IT,
PT, ES: € 5,50, GR: € 6,00

selber
machen

selber machen

DIY
Do it yourself

Bauen | Gestalten | Renovieren

Fahrradständer | Hausnummer | Flexible Fugenmasse



Großer Vergleichstest

AKKU-HECKENSCHEREN

- 7 Geräte • 18 und 36 V
- Schnittleistung im Test

Paketbox

Raffiniert gestalten, damit
die Post trocken bleibt

Bad sanieren

Mit diesen Tipps und Tricks
gelingt die Renovierung



PROJEKT
des Monats

Brennholzlege

Wie Sie den perfekten
Unterstand selber bauen



Tickets
GEWINNEN

**TIMBERSPORTS
INDIVIDUAL**
World Championship
2023

- TÜRBLÄTTER
- ZARGEN
- BESCHLÄGE
- WERKZEUG

Einfach selber machen

ZIMMERTÜREN einbauen wie ein Profi



Licht: Zimmertür aus Glas



Spart Platz: Schiebetür

NEWS magazin

TIPPS • TRICKS • LESERPROJEKTE

Die dekorativen Außenplatten mit unterschiedlichen Mustern machen Ihre Terrasse zum Blickfang



Blickfang am Boden, Farbe im Kinderzimmer, Ordnung im Schrank – mit diesen Ideen klappt es garantiert!

AUSSENGESTALTUNG

Bodenschätze

Florale Motive, grafische Elemente oder geometrische Prägungen statt schnödem Einheitsgrau – auch der Außenbereich lässt sich dekorativ in Szene setzen. Neun verschiedene Dekore für Trottoirplatten hat [Via Platten](#) im Angebot, auch individuelle Anfertigungen sind möglich. So werden Wege, Terrassen, Vorgärten oder Einfahrten zum repräsentativen Blickfang. Wie Sie die Platten verlegen, sehen Sie unten. www.viaplatten.de

Die Mörtelschicht sollten Sie mindestens 4,5 bis 8 cm dick auftragen. Sie sorgt dafür, dass Wasser versickern kann

Redaktion: Werden die Dränmatten auf oder unter dem Kies verlegt?



1 Die Dränmatten auf einer verdichteten, frostfreien Kiesschicht ausrollen.



2 2-3% vom Haus abfallendes Gefälle einplanen und mit Richtschnüren markieren.



3 Drainmörtel etwa fünf Minuten erdfeucht anrühren und mit Gefälle aufbringen.



4 Als Haftbrücke auf die Plattenrückseite Plattenkleber aufziehen. Diese frisch ...



5 ... ins Mörtelbett setzen und mit einem Gummi- oder Holzhammer festklopfen.



6 Dabei die Platten mit minimaler Fuge verlegen und zuletzt Mörtel einschlämmen.